

Aarberg, 27.07.2021

Kinderterminal

Das Kinderterminal ist für die spielerische Nutzung durch Kinder ausgelegt. Damit eine einwandfreie Anwendung garantiert werden kann, gilt es folgende Punkte zu beachten:

Kinderterminalkörper

- Kinder sollten während der Nutzung grundsätzlich beaufsichtigt werden.
- Die Belastungsgrenze des Körpers liegt bei 40 kg. Kräfteinwirkungen auf die Tablethalterung und das Elektrogerät sind grundsätzlich zu vermeiden.
- Hebe-, Schiebe- und Drehfunktionen am Körper sind sorgfältig und verhältnismässig zu tätigen.
- Spitze und scharfe Gegenstände schädigen die Oberfläche des Körpers und der Bildschirme.

Elektrogerät

- Der Kontakt mit Lebensmitteln und Flüssigkeiten sollte vermieden werden.
- Das Elektrogerät muss über Nacht vom Netz genommen werden, damit sich der Akku erholen kann (z. B. mit einer geschalteten Steckdose).
- Garantiefälle und Gerätereklamationen sind direkt an den Hersteller/Fachhandel zu richten.

Reinigung

- Die Oberflächen des Körpers mit einem feuchten Lappen reinigen und gründlich nachtrocknen. Der Lappen sollte weich und nicht scheuernd sein. Bei starken Verschmutzungen kann dem Wasser ein wenig Flüssigseife beigemischt werden.
- Den Bildschirm reinigen Sie am besten mit einem feuchten Mikrofasertuch. Für starke Verschmutzungen eignen sich Einweg-Brillenputztücher oder ein wenig Glasreiniger auf einem Mikrofasertuch. Alle Geräteoberflächen nachtrocknen.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an uns.

Gehri AG

Dieses technische Merkblatt ist nach bestem Wissen erstellt worden. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Roh- und/oder Beschichtungsmaterialien kann zu Veränderungen beim Pflege- und Reinigungsverhalten führen. Der Inhalt dieses Merkblatts kann daher nicht als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

Borne interactive enfants

La borne interactive enfants est conçue pour être utilisée par des enfants à des fins ludiques. Afin de pouvoir garantir une utilisation optimale, il convient de respecter les points suivants:

Corps de la borne interactive enfants

- Lors de l'utilisation, toujours surveiller les enfants.
- La charge limite du corps de la borne interactive est de 40 kg. Par principe, éviter d'exercer toute force sur les supports de la tablette tactile et sur l'appareil électrique.
- Activer les fonctions de levage, de poussée et de rotation sur le corps de la borne avec précaution et modération.
- Les objets pointus et coupants abîment la surface du corps et des écrans.

Appareil électrique

- Éviter tout contact avec les aliments et les liquides.
- Débrancher l'appareil électrique durant la nuit pour que la batterie puisse se reposer (p. ex. au moyen d'une prise à interrupteur).
- Adresser les demandes de garantie et les réclamations portant sur l'appareil directement au constructeur/commerce spécialisé.

Nettoyage

- Nettoyer les surfaces du corps de la borne à l'aide d'un chiffon humide et les sécher soigneusement. Le chiffon doit être doux et non abrasif. En cas de salissures importantes, on pourra ajouter à l'eau un peu de savon liquide.
- Il est conseillé de nettoyer l'écran avec un chiffon microfibre humide. On peut éliminer les salissures importantes à l'aide de lingettes jetables pour lunettes ou d'un peu de produit à vitres sur un chiffon microfibre. Bien sécher toutes les surfaces des appareils.

Pour toute question ou en cas de doute, veuillez vous adresser à nous.

Gehri SA

Cette fiche technique a été rédigée de bonne foi. Aucune responsabilité ne pourra être assumée pour les fautes de frappe ou de langue ni pour toute autre erreur. Le développement permanent des matériaux bruts et/ou des matériaux de revêtement peut entraîner des modifications du comportement à adopter pour l'entretien et le nettoyage. Le contenu de la présente fiche d'information ne peut donc pas servir de base juridiquement contraignante.